

- ・アップルストアかグーグルプレイでNOWAアプリをダウンロードしてください。  
「NOWA WATCH」と検索していただくと、アプリが表示されます。

※このアプリは無料です。

- ・稀にアプリのダウンロード前に携帯がNOWAWATCHをBluetoothで発見しますが、無視してください。アプリでの登録なしにBluetoothに接続しても、携帯と時計が接続したことにはなりません。

#### ・ファクトリーモードとは

NOWAWATCHは安全な保管と出荷のためにファクトリーモードで梱包されています。梱包時、時計の電源は切られており、時計の針は動いていません。なお、Bluetoothも無効になっております。

※ファクトリーモードの確認方法：

リューズを短く1度押します。

赤いLEDが4回ゆっくり点滅（2 Hzで2秒）→電源はオフです。

その他の点滅 →電源は入っており、何らかの動作がなされました。

- ・時計の電源をオンにする。

箱からNOWAWATCHを取り出し、リューズを3秒間押します（LEDが8回速く点滅）。これで、電源が入りました。点滅は2秒ほどです。

この作業で、時計の針が動き始め、Bluetoothがオンになります。

また、携帯上ではNOWAWATCHがBluetoothデバイスリストに表示されるようになってはいるはずですが。

#### ・Bluetoothのオンとオフ

Bluetoothを常時ONの状態にしておくとおっ！という間に電池はなくなります。

そこで次に、Bluetoothのオン/オフ切り替え方法をお教えします

時計のBluetoothをオン/オフ切り替えるには、リューズを約4秒間押してください：

- ・赤いLEDが1回点滅 → Bluetoothは無効になります。
- ・赤いLEDが8回速く点滅（2秒ほど） → Bluetoothは有効のままです。携帯上ではNOWAWATCHがBluetoothデバイスリストに表示されています。

- ・時計のスマート機能を使用していないときは、Bluetoothをオフにしてください。NOWAWATCHの主要機能（時間の表示や各種アクティビティの追跡など）は引き続き作動します。

・ Bluetooth をオンにする場面はデータの同期や、短時間でスマート機能を使用する場面（カメラの撮影やデータの同期、会議の間などの電話着信が必要な時）のみです。

#### ・ Bluetooth のオン／オフを確認する

リューズを 1 回押して、Bluetooth のオン／オフを確認します。

- ・赤い LED が点灯しない → Bluetooth はオフです。
- ・赤い LED が 8 回速く点滅（4Hz で 2 秒） → Bluetooth はオンですが携帯とペアリングされていません。
- ・赤い LED が 2 秒間点灯（点滅しない） → Bluetooth はオンであり、携帯とペアリングされている状態です。
- ・赤い LED が 4 回ゆっくり点滅（2 Hz で 2 秒） → NOWAWATCH はファクトリーモードの状態であり、NOWAWATCH は機能していません。

#### ・ ファクトリーモードに戻す。

※ファクトリーモードに戻すことは基本的な日常用途に於いて必要ありません。

ファクトリーモードするには、赤い LED が 7 回点滅するまで、リューズを 10 秒間押し続けます。NOWAWATCH の針が動かなくなり、NOWAWATCH がオフ（ファクトリーモード）になります。

・ファクトリーモードでは、NOWAWATCH の針が動かないので、時計が故障したと思うかもしれませんが、そうではありません。誤って NOWAWATCH をファクトリーモードにした場合、リューズを 3 秒間押し続けると作動します。その後、再び時刻の調整（タイムゾーン同期）を行えば、アクティビティトラッキング、スリープクオリティなどの準備はできます。

#### ※その他注意※

・携帯の GPS（ロケーションサービス）をオンにし、NOWAアプリで GPS の利用を許可してください。

・iPhone の場合：一度でも NOWAWATCH が iPhone にペアリングしたことがある場合、Bluetooth の接続先にすでに NOWAWATCH がありますが、それだけでは接続された状態にはなりません。アプリを立ち上げた際に携帯と NOWAWATCH がペアリングします。

・iPhone の場合：稀に NOWAWATCH の接続確認の直後にペアリングリクエストが表示されますが、これは承認してください。承認すると接続が始まります。

・正確なデータを取る為に、少なくとも 1 日に 1 回は NOWAWATCH とアプリを同期させましょう。1 週間程度は時計側でデータの保持を行っていますが、情報量によっては上書きされかねないので、1 日に 1 回程度のペアリングをお勧めいたします。

・トラッキングデータを同期させたら、リユーズを 3 秒間もう一度押して NOWAWATCH の Bluetooth をオフにします。

・スマート機能を使わない場合は常に Bluetooth はオフにしておきましょう。NOWAWATCH の電池節約に役立ちます。

・NOWAWATCH は、日々の活動を追跡し、必要な場合のみスマート機能（コールリジェクト、カメラコントロール）を使えるように設計されています。NOWAWATCH と携帯を常に接続しておくことをおすすめしません。

・時計時刻設定の際、あなたが表示させたい時間ではなく、止まっている時計が指し示している時刻をアプリに入力してください。

・もし、アプリに接続してもタイムゾーンが自動的に変更されない場合は、「手動調整」の欄からアプリに表示されている NOWAWATCH の針の位置を手動で入力し、NOWAWATCH の時刻表示を変更してください。

# 電池交換

NOWAWATCH は、CR2025 という電池で動作しています。耐水性と製品の完全性を確保するために、電池取替の際には時計専門店に持ち込み、バッテリー交換を行うことを推奨します。なお、下記には自身で電池交換を行う変更方法を記載いたしますが、これによって発生した事故・故障等の責任は一切負いかねます。自己責任の上で執り行ってください。

必要なツール：

- ・フラットブレードオープニングツール
- ・薄型スクリュードライバー
- ・時計ケースホルダー
- ・ウォッチプレス修理ツール
- ・防水テストツール

1.ストラップをはずし、NOWAWATCH 本体をホルダーにしっかりと固定します。

2.フラットブレードを NOWAWATCH 背面の持ち上げられたリップの下に挿入します。

3.リップが NOWAWATCH 本体から外れるようにブレードをひねります。

4.薄いスクリュードライバーを利用し電池（CR2025）を交換します。この時、赤色の LED が数回点滅していることを確認してください。そうでない場合は、電池を元の状態に戻してください。

5.プレスツールを使用してケースを閉じます。ストラップを取り外し、ケースの上部と下部に柔らかい布を使用してケースを保護します。

・キッチンナイフや薄型ではないスクリュードライバーを使用して NOWAWATCH 本体を持ち上げないでください。故障の原因となります。

・通常、電池交換後は Bluetooth の電源がオフで、NOWAWATCH の針が止まった状態です（ファクトリーモード）。